

Centrale de dilution EvoDose

1



Système Automatique

2

Sélection
produit



Seau / Vapo



3

Commande
distribution



Maintenez
appuyer pour
remplir un seau



4

Commande
distribution



Maintenez
appuyer pour
remplir un
flacon



A



Ouvrir le
boîtier à l'aide
de la clef

Fenêtre
niveau
produit


B



Extraire le
bidon en
prenant le bas
du bidon et
mouvement
bas vers le
haut

C

Uniquement
format 2L



Retirer le
bouchon



D



Insérer le
bidon
mouvement
Haut vers le
Bas jusqu'au
verrouillage



QUIMXEL ED 30
Produit Détergent Neutre
Sols

1




2

EAU




QUIMXEL BANOS
Produit Nettoyant
Désinfectant Sanitaires

3



QUIMXEL AMPHOS
Produits Détergent
Désinfection
Sols & Surfaces

4



ED 30
BANOS
AMPHOS

QUI480201
QUI480173
QUI480174



Pro Hygiène Service
Matériel Auvergne
Service après-vente

SECURITE: Se référer à la FDS.

Solution diluée: non classée dangereuse à la manipulation. Il est recommandé de porter des gants et de lunettes de protection lors du changement de bidon.



Gants de protection



DETERCENTRE-CLEOR

8, rue Louis BLERIOT – 63800 COURNON D'Auvergne Tel:04 73 84 92 92 / contact@detercentre-cleor.fr

DTC&CLEOR/AT/04/2025

QUI480201
QUI480173
QUI480174